



Kurzanleitung HSZ Medientechnik

Um die Medientechnik einzuschalten, drücken Sie mit Ihrem Finger auf dem Touchscreen das Symbol **Einschalten**. Sollte der Bildschirm schwarz sein, genügt eine Berührung um ihn einzuschalten. Es erscheint die Hauptbedienseite.

Um eine Präsentation zu zeigen, schalten Sie als erstes den Projektor ein. Gehen Sie dazu auf **Projektor – Ein**

Um eine Präsentation über den eingebauten **Präsentations-PC** darzustellen, wählen Sie **Präsentations-PC** aus. Sie benötigen einen gültigen **HRZ-Account**, um sich einzuloggen. Ihre Präsentation können Sie über die vorderen USB Schnittstellen oder über das DVD Laufwerk des eingebauten PCs (im Tisch) einspielen.

Um eine Präsentation über Ihr **eigenes Laptop** anzuzeigen wählen Sie **Laptop Tisch** und dann den Anschluss (**HDMI** oder **VGA**), worüber Sie Ihr Laptop angeschlossen haben. Die benötigten Anschlusskabel und ggf. Adapter erhalten Sie an der HSZ Pforte.

Um den **Visualizer** darzustellen, wählen Sie nur Dokumenten Kamera an.

Wenn die Anzeige hinter „**Gerät Bereit**“ nicht **grün** leuchtet, müssen Änderungen am Gerät vorgenommen werden. Gegebenenfalls müssen Sie Windows + P (auf der Tastatur) drücken und „Doppelt“ auswählen.



Über **Audio** können Sie Lautstärke der Mikrofone / PC / Laptop / Audiogerät einstellen. Mikrofone können an der HSZ Pforte abgeholt werden.

Über **Licht / Jalousie** können Sie die Helligkeit im Raum steuern.

Nach Ihrer Veranstaltung, schalten Sie bitte den Beamer und das Licht wieder aus.

Hilfe und Support erhalten Sie vom Team der
Medientechnik:

Telefon: 069/798-36111

Mail: mt-support@uni-frankfurt.de

Bitte beachten Sie, dass die Medientechnik für Anfragen oder bei Problemen bzgl. Strom, Möbel, Klimaanlage, Login Accounts, Internet, Schulungsequipment und Goethekarten nicht zuständig ist.