



Kurzanleitung Medientechnik (Beamer)

- 1) Schalten Sie über das Bedienfeld am Podium den Beamer ein (Taste EIN)
Der Beamer schaltet sich danach ein
- 2) Verbinden Sie das VGA Kabel / HDM I Kabel mit dem Ausgang des Laptops (Kabel erhalten Sie über die Geräteverwaltung)
- 3) Wählen Sie nun über das Bedienfeld die Eingangsquelle HDMI oder VGA aus.
- 4) Falls der PC schon gestartet ist und keine Verbindung hergestellt ist, müssen manuell auf dem Laptop die Tasten FN / F5 oder Windows / P gleichzeitig betätigt werden.

Wichtig : Bitte schalten Sie den Beamer nach Ende der Vorlesung / Veranstaltung über die Taste „AUS“ ab.

Nach dem Abschalten kann der Beamer erst nach ca. 5 min neugestartet werden (Abkühlphase)

Bei technischen Problemen wenden Sie sich an die Kollegen der Geräteverwaltung.

Kontakt :

Geräteverwaltung Campus Bockenheim

Raum 1 D (Bauteil D) EG

069-798/23877 Geraeteverwaltung@vdv.uni-frankfurt.de

Bei allgemeinen Anfragen bezüglich der Medientechnik an der Goethe Universität wenden Sie sich an die HRZ Medientechnik unter mt-support@uni-frankfurt.de

Bitte beachten Sie, dass die Medientechnik für Anfragen oder bei Problemen bzgl. Strom, Möbel, Klimaanlage, Login Accounts, Internet, Schulungsequipment und Goethekarten nicht zuständig ist